

Montage-Anleitung Kleiderschrank PS620

1. Unser Kleiderschrank PS620

Der Kleiderschrank PS620 wird teilzerlegt geliefert. An Hand dieser Montage-Anleitung ist der Aufbau mit mittlerem handwerklichem Geschick auch ohne unsere Profis möglich.

Der Aufbau muss mit mindestens 2 Personen erfolgen.



2. Lieferumfang

Der Kleiderschrank PS620 wird in 5 Packstücken geliefert:

1. Unterschrank, vollständig montiert
2. 2 Seitenwände, 1 Zwischenwand
3. 4 Türen
4. Rückwand in 2 Teilen
5. Aufsatzdeckel mit Kranzleiste, Deckplatte für Unterschrank, 3 Einlegeböden, Kleiderstange, Montagematerial

Das Montagematerial besteht aus folgenden, in einzelnen Tüten verpackten Teilen:

- 12 Gewindeschrauben
- 4 Zapfenbänder und 12 Holzschrauben
- Außerdem 2 Schlüssel für den Oberschrank

3. Reihenfolge beim Aufbau

Der Aufbau erfolgt in der folgenden Reihenfolge:

1. Unterschrank aufstellen
2. Deckplatte auflegen
3. 3 Seitenwände montieren (aufstecken und mit Schrauben fixieren)
4. Deckplatte mit Kranzleiste auf die Seitenwände aufstecken
5. 2 Rückwand-Elemente montieren
6. 4 Schranktüren montieren

Diese Schritte werden nachfolgend im Detail beschrieben.



3.1 Unterschrank aufstellen

Auspacken und Transportschutzleiste entfernen. An dem Aufstellort zunächst so platzieren, dass rundum Platz für die Montage-Arbeiten bleibt.

3.2 Deckplatte auflegen

Die Deckplatte ist auf der Unterseite mit 3 Leisten ausgerüstet. Diese dienen zur Fixierung der Deckplatte auf dem Unterschränk. Sie sollten so angebracht sein, dass sie in die offenen Fächer des Unterschranks passen. Sollte das nicht der Fall sein, dann sind sie zu entfernen, entsprechend anzupassen und neu zu montieren.

Die Deckplatte des Unterschranks auf diesen auflegen.

3.2 Die 3 Seitenwände montieren

Die Seitenwände werden mit je 4 Holzdübeln auf die Deckplatte aufgesteckt und dann mit den vormontierten Steck-Schraub-Verbindern fixiert.



© Antik mit Stil GmbH



4. Deckel montieren

Der Deckel wird einfach auf das bisher stehende Gerüst aufgelegt. Von einer Seite zur anderen sind nun die Holzdübel mit ihren Gegenlöchern und die Steck-Schraub-Verbinder aufeinander auszurichten und der Deckel vorsichtig nach unten auf die Seitenwände zu drücken. Mit den Gewindeschrauben fixieren.

5. Rückwand montieren

Die Rückwand besteht aus 2 vorgefertigten Teilen. Zuerst wird die – von vorne gesehen – linke Rückwandhälfte eingesetzt, aber noch nicht vollständig verschraubt. Zur vorübergehenden Sicherung werden die Gewindeschrauben der äußeren Verbinder mit 2 Umdrehungen eingeschraubt – die Sicherung durch die 2. Person ist trotzdem zusätzlich nötig. Für die weiteren Schritte muss die linke Rückwandhälfte in der Schrankmitte noch ca. 1 cm nach außen stehen.

Jetzt die 2. Rückwandhälfte montieren. Dazu das Element mit der Federleiste in die Nut der linken Rückwandhälfte einsetzen und dann beide Rückwandhälften in Richtung des Korpus drücken, so dass die Steck-Schraub-Verbinder ineinandergreifen. Mit den Gewindeschrauben fixieren.



5.1 Montage des letzten Steck-Schraub-Verbinders

Der Steck-Schraub-Verbinder zur Verbindung von rechter Seitenwand und rechter Rückwandhälfte ist eventuell nur einseitig vormontiert.

Die rückwärtige Aufnahme muss dann neu angebracht werden. Das erfolgt sinnvollerweise erst dann, wenn der Schrank – bis auf diesen Verbinder und der rechten Teilrückwand – komplett montiert ist. Das rückwärtige Gegenstück ist in diesem Fall lose an dem lose angeschraubten Steck-Schraub-Verbinder der rechten Seitenwand angebracht. Wir empfehlen in diesem Fall folgendes Vorgehen:

VOR der endgültigen Fixierung der rechten Teilrückwand sind die beiden neuen Schraublöcher in der Rückwand anzuzeichnen und vorzubohren. Jetzt kann die Rückwand eingesetzt werden und der Steck-Schraub-Verbinder an der Rückwand festgeschraubt werden. Die Gewindeschraube zur endgültigen Fixierung ist bereits in dem Steck-Schraub-Verbinder eingesetzt und kann jetzt angezogen werden.





6. Türen montieren

Wie bei den allermeisten Möbeln werden auch beim Kleiderschrank PS620 die Türen erst ganz zum Schluss montiert. Die Türen dieses Möbels sind stilecht mit Zapfenbändern angeschlagen.

Die Montage erfolgt wie bei den alten Schränken aus dem 19. Jahrhundert:

Die Schranktür wird mit dem oben vormontierten Zapfen (Stift) in das Gegenloch im Deckel gesteckt, und zwar in geöffneter Stellung. Dann wird das mitgelieferte Zapfenband mit dem Zapfen in das Gegenloch an der Unterseite der Tür gesteckt und so gedreht, dass es mit den mitgelieferten Schrauben auf die Bodenplatte geschraubt werden kann. Nun kann die Tür geschlossen werden.



7. Weitere Tätigkeiten

Die 2-Personen-Montage bieten wir gegen eine zusätzliche Vergütung gegenüber dem Standard-Lieferpreis des Möbels an. Zur genauen Kalkulation sind daher vom Montageteam folgende Zeiten zu dokumentieren und vom Kunden unterschreiben zu lassen:

- Gesamtdauer des Vor-Ort-Einsatzes
- Reine Arbeitszeit ohne Pausen

8. Sonstige Hinweise

8.1 Schubladenschienen

Bei der Ausrüstung mit Schubladenschienen „Soft Close“ kann es vorkommen, dass der automatisch gedämpfte Einzug auf den letzten Zentimetern zunächst nicht zu funktionieren scheint. Das liegt i.d.R. an einer nicht exakt waagerechten Aufstellung des Möbels. Sollte nach einigen Wochen normaler Nutzung die Funktion immer noch nicht korrekt sein, dann muss der Auszug neu justiert werden. Das ist nicht Bestandteil unserer Gewährleistung und des damit verbundenen Service. Wir bitten dennoch um Kontaktaufnahme, damit wir eine Lösung besprechen und finden können.

8.2 Verpackungsmaterial

Das Verpackungsmaterial unserer Landhausmöbel bestehen aus handelsüblichem Karton und PE-Folie. Diese können dem Recycling zugeführt werden (Gelbe Tonne, Gelber Sack, Wertstoffhof, Recycling-Container, etc.)

Wenn die Lieferung durch uns selber erfolgt UND der Service „Verbringung an den Aufstellort“ bestellt wurde, dann können unsere Möbelfahrer das Verpackungsmaterial nach dem Auspacken vor Ort gleich mitnehmen.